





Warnung!

Das Display darf nur im stromlosen Zustand ein- und ausgesteckt werden, um Schäden zu vermeiden.

VERBINDUNG AUFBAUEN

Wenn Sie vor Ihrem TT-Touch-Display stehen, drücken Sie die markierten Tasten in der angezeigten Reihenfolge und halten Sie diese jeweils für 1 bis 2 Sekunden gedrückt.



VERBINDUNG AUFBAUEN

Verbinden Sie sich mit dem angezeigten WLAN-Netzwerk und geben Sie das angezeigte Passwort ein. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, öffnen Sie einen Webbrowser (Google Chrome). Geben Sie anschließend die angezeigte IP-Adresse in die Adressleiste des Browsers ein und bestätigen Sie. Im Anschluss öffnet sich die Konfigurationsseite





KONFIGURATION

Im ersten Feld der Konfigurationsseite kann für den eingebauten Bluetooth-Receiver ein beliebiger Name vergeben werden. Im zweiten Bereich können Sie zwischen 1 und 6 steuerbaren Zonen auswählen. Für jede Zone lassen sich bis zu 16 Befehle definieren. Das Bluetooth Menü kann neben der Lautstärkenregelung beliebig vergeben und gewählt werden.

BEFEHLE

Für jeden der bis zu 16 Befehle kann ein eigener Name vergeben werden. Alle AUDAC-Geräte, welche mit einem RS485-Bus ausgestattet sind, können Befehle empfangen. Die jeweiligen Befehle finden Sie im Command Manual auf unserer Website bei den entsprechenden Artikeln. Die angeführten Bilder enthalten Beispiele der Luna-F.

TT-TOUCH01 Configuration

Bluetooth-Name:

Anzahl der Zonen:

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6

Zonename:

Anzahl der Befehle:

Bluetooth-Taste:

Lautstärke-Befehl:

Name Befehl 1:

Befehl 1:

Name Befehl 2:

Befehl 2:

Name Befehl 3:

Befehl 3:





ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Die automatische Abschaltung des Displays kann zwischen 1 und 5 Minuten eingestellt werden.

Die Helligkeit bei ausgeschaltetem Bildschirm kann in 1er-Schritten zwischen 1 und 20 % sowie in 10er-Schritten zwischen 20 und 50 % festgelegt werden.

Die Helligkeit bei eingeschaltetem Display kann in 10er-Schritten zwischen 50 und 100 % eingestellt werden.

Die Touch-Empfindlichkeit kann in drei verschiedenen Stufen angepasst werden.

Die Sync-Matrix kann bei Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden.

Steuerung

Drücken Sie den markierten Knopf, um zurück zur Zonenansicht zu gelangen.



The screenshot shows a configuration screen for 'Name Befehl 16'. It contains several dropdown menus and buttons:

- Name Befehl 16:** Befehl-1-16
- Befehl 16:** #|LUNA_F>1||SET_REQ^ZONE>1>MIXER>1^ROUTE|16|U|
- Zeit Display-Aus (Minuten):** 1
- Helligkeit bei Display-Aus:** 5%
- Helligkeit bei Display-Ein:** 100%
- Touch-Empfindlichkeit:** Mittel
- Sync Matrix:** Ein
- Buttons:** Senden (blue), Speichern (green), Laden (orange), Update (purple)



Steuerung

Um die gewünschte Zone auszuwählen, verwenden Sie die markierten Navigationstasten auf der rechten Seite zur Navigation. Sobald die gewünschte Zone ausgewählt ist, diese nach einer Sekunde automatisch übernommen.

Mit den markierten Tasten auf der linken Seite stellen Sie die Lautstärke ein.



Steuerung

Um den gewünschten Befehl auszuwählen, verwenden Sie die markierten Tasten auf der rechten Seite zur Navigation und wie bei der Zonenauswahl wird dieser automatisch nach einer Sekunde übernommen.

Um zur Zonenansicht zurückzukehren, drücken Sie die beiden markierten Navigationstasten gleichzeitig oder warten Sie eine Minute. Das Gerät wechselt anschließend automatisch zurück zur Zonenauswahl.

